



SCHEMA DI MONTAGGIO IN SEQUENZA

1. SISTEMARE LA BASE NEL POSTO PRESCELTO
2. POSIZIONARE LE MATTONELLE NELLA BASE
3. FISSARE IL TUBO GIREVOLE ALLA BASE CON IL FORO RIVOLTO VERSO LE MATTONELLE
4. INSERIMENTO DEL GAMBONE SU TUBO GIREVOLE
5. INSERIMENTO DEL TUBO VERTICALE NEL GAMBONE
6. INSERIMENTO DEL TUBO ORIZZONTALE (COMPLETO DI ANGOLARE E TELA)
7. AVITARE VITE AUTOFIETTANTE
8. AVITARE VITE AUTOFIETTANTE
9. AVITARE IL POMELLO CON PUNTA
10. APRIRE L'OMBRELLONE ACCOMPAGNANDO CON LE MANI LE STECCHE ESTERNE FACENDOLE RUOTARE
11. APPOGGIARE LE DUE STECCHE ESTERNE FACENDO COMBACIARE LE DUE CALAMITE POSIZIONATE ALL'ESTERMITA'
12. ASSICURASI CHE LA TELA SIA BEN DISTESA
13. PER SICUREZZA, UNIRE I DUE LEMBI DELLA TELA CON LA PARTE IN VELCRO
14. PER ORIENTARE LA TELA AGIRE SUL POMELLO: SVITARE, RUOTARE MANUALMENTE LA TELA E POI RIAVITARE IL POMELLO
15. PRIMA DI CHIUDERE L'OMBRELLONE RIPOSIZIONARE SEMPRE LA TELA IN POSIZIONE ORIZZONTALE.

ATTENZIONE: AD OMBRELLONE CHIUSO (TELA CHIUSA) NON AGIRE SUL POMELLO 14